



FONTAINES DE PROSPERITE

ENTRETIEN ET SOINS

- fonctionnement continu diminue des pannes en raison d'entartrage
- il faut utiliser de l'eau distillée pour éviter une entartrage élevée
- le nettoyage de la pompe doit être fait régulièrement (selon environnement, mais min. 1x par mois)
- s'il faut nettoyer la fontaine (boule et bac), rincez-les avec de l'eau normale sans additifs.
- après nettoyage, mettez la fontaine ensemble sans sécher.
- évitez n'importe quel frottement sur la surface d'orée, qui est très sensible
- ne mettez pas les fontaines dans la machine à vaisselle.
- n'utilisez pas des huiles essentielles ou d'autres additifs dans l'eau des fontaines.
- contrôlez régulièrement le niveau d'eau et remplissez le bac à réserve si nécessaire. Insuffisamment de l'eau peut chauffer la pompe et la casser.

MODE D'EMPLOI - PREMIERE MISE EN ROUTE

- mettez le bac à l'endroit prévu et remplissez-le à $\frac{3}{4}$ avec de l'eau distillée.
- enfiler le tube de raccordement depuis l'intérieur dans le trou de la boule
- raccordez la pompe avec le tube ajusté et placez le tout ensemble (boule, tube et pompe) dans le bac. Passez le câble dans le trou prévu.
- mettez la prise et contrôlez si l'eau monte par le tube. S'il y a un problème, tirez la prise et remplissez le tube depuis en haut avec d'eau. Remettez la prise.
- ajustez - si nécessaire - la puissance de la pompe
- si le tube est trop long, couper un peu.
- si la pompe touche le bac et résonne, le tube peut être trop long et presser sur la pompe